

△注意・使用上の注意

■使用上の注意（保管・使用環境）

1. 温度-10℃～40℃、湿度30～85%で保管してください。
 2. 硫黄や塩素を含まない雰囲気でご保管してください。
 3. 製品納入後、6ヶ月以内にご使用ください。
 4. 最小梱包単位は、使用直前まで開封しないでください。
 5. 直射日光の当たる所での保管は、避けてください。
 6. 当製品は以下の環境および条件ではご使用頂けません。
当製品を下記環境および条件で使用される場合には、あらかじめ当社までご連絡ください。
- (1) 腐食性ガス雰囲気（塩素ガス、硫化水素ガス、アンモニアガス、亜硫酸ガス、酸化窒素ガス）
 - (2) 液体中（水、油、薬液、有機溶剤等）
 - (3) 塵埃の多い所
 - (4) 直射日光の当たる所
 - (5) 静電気や電界強度の影響が強い所
 - (6) 潮風の強い所
 - (7) その他(1)～(6)項に準ずる所

■使用上の注意（定格上の注意）

1. 製品をレオスタット（部分負荷）でご使用の場合、定格電力は抵抗値の割合に比例して軽減してください。
2. 最大印加電圧は $\sqrt{P \cdot R}$ または最高使用電圧のいずれか小さい方を超えないでください。

■使用上の注意（実装上の注意）

1. はんだ付け
 - (1) はんだ付け条件
温度プロフィールをご覧ください。はんだ付け時間が長すぎたり、はんだ付け温度が高すぎたりしますと、製品としての機能を損なう恐れがあります。
 - (2) フローはんだ付けはしないでください。フローはんだ付けをしますと機能障害の原因となる恐れがあります。
 - (3) はんだコテ先が抵抗器のケースに触れないように留意してください。はんだコテ先が触れた場合、ケース破損による機能障害の原因となる恐れがあります。
 - (4) はんだ量が過少・過多にならないようにして、はんだ付けをしてください。
過少の場合は、はんだ固着強度不足の原因となります。
過多の場合は、はんだブリッジの原因となります。
2. 実装
 - (1) 当社の標準ランド寸法にて使用してください。必要以上に大きすぎる場合、はんだ熔融時の表面張力により位置ずれ発生の原因となります。また、逆に小さすぎるとはんだ付け強度不足となります。
 - (2) トリマポテンショメータを基板に取り付ける際、トリマポテンショメータに4.9N（参考値；500gf）以上の力を加えないようにしてください。
 - (3) 基板に大きなソリや曲げを加えた場合トリマポテンショメータが破損する場合がありますので、基板のソリ、曲がり防止する取り扱いをしてください。
 - (4) プレーサーのノズル寸法は、外径 ϕ 2.5～3.0mm、内径 ϕ 2.0～2.5mm程度を推奨します。
3. 洗浄
洗浄溶剤は、イソプロピルアルコール・エチルアルコールが使用可能です。上記以外の溶剤をご使用になる場合は、事前に当社までお問い合わせください。

■使用上の注意（取り扱い上の注意）

1. ドライバー溝に合った調整用ドライバーをご使用ください。下記の市販ドライバーをご推奨いたします。
 - ・手調整用推奨ドライバー
東レ（株）製：トラセラム・アジャスター SA-2225（ムラタ品番：KMDR070）
 - ・自動調整用推奨ドライバービット
東レ（株）製：トラセラム・アジャスター JB-2225（ムラタ品番：KMBT070）なお、当社にて上記ドライバーはご購入可能です。その際は（ ）内のムラタ品番をご指定ください。
2. 接触不良を防止するため、ドライバーによる調整部への圧は4.9N（参考値；500gf）以下でご使用ください。
3. 調整範囲内の終端部で調整軸に回転止め強度の規格値以上の回転トルクを加えないでください。
4. 調整後、ペイントロックをされる場合は、塩素、硫黄等を含まないペイントロック剤（スリーボンド社「1401シリーズ」など）をご使用ください。
塩素、硫黄等を含むペイントロック剤の場合、製品に悪影響を及ぼす恐れがあります。なお、ご使用に際しては、実機評価にて十分な性能確認を実施してください。

■使用上の注意（その他）

1. 当製品のご使用にあたっては、実際の貴社製品に実装した状態で必ず評価・確認してください。
2. 当カタログの記載内容を逸脱して当製品を使用されたことによって生じた不具合につきましては、当社は保証致しかねますのでご了承ください。